

SCHAKELAARS IN DE BADKAMERS

SPIEGEL

Op de spiegel staan onderaan twee icoontjes zien:

- Links is om de spiegelverwarming aan te zetten. Dan raakt deze niet beslagen (aan = rood icoon)
- Rechts is om de lamp van de spiegel aan te zetten

Omdat de icoontjes 's nachts best veel licht geven kunt u de spiegelicoontjes volledig uitzetten met de meest linker wandschakel-drukknop 'spiegel'.

PLAFONDVERWARMING (INFRAROOD PANEEL)

Thermostaat hangt in de badkamers

Wanneer het koud is in de badkamer en slaapkamer (rond de 12-14 graden), dan duurt het wel even voordat de badkamer lekker is opgewarmd via het IR-plafond-paneel. Zet deze dan ca. 30-45 minuten vooraf alvast aan.

U kunt ook even de airco in de slaapkamer gebruiken om de ruimtes te verwarmen.

PLAFONDPANEEL AAN

- Eerst de wandschakelaar 'verwarming' aanzetten
- Dan op de thermostaat erboven de gewenste temperatuur instellen
- Druk op OK
- De omgevingstemperatuur wordt weergegeven

PLAFONDPANEEL UIT

Vergeet niet na afloop het paneel uit te zetten met de wandschakelaar 'verwarming'

VENTILATOR

Graag tijdens het douchen de ventilator aanzetten met de wandschakelaar.

Na het uitzetten blijft deze nog eventjes doorlopen.