

SCHAKELAARS IN DE BADKAMERS

SPIEGEL

Op de spiegel staan onderaan twee icoontjes zien:

- Links is om de spiegelverwarming aan te zetten. Dan raakt deze niet beslagen (aan = rood icoon)
- Rechts is om de lamp van de spiegel aan te zetten

Omdat de icoontjes 's nachts best veel licht geven kunt u de spiegelicoontjes volledig uitzetten met de meest linker wandschakel-drukknop 'spiegel'.

VERWARMING (INFRAROOD PLAFONDPANEEL)

Wanneer het fris in de badkamer en slaapkamer dan duurt het even voordat de badkamer lekker is opgewarmd door het IR-plafondpaneel. *Zet deze dan ca. 30 minuten vooraf al aan.* U kunt ook de airco in de slaapkamer aanzetten om de ruimtes te verwarmen.

De thermostaten in de badkamers geven de werkelijke temperatuur aan.

Wilt u de temperatuur verhogen, doe dit als volgt:

Plafondpaneel aanzetten

- Zet het paneel ca. 30 minuten vooraf alvast aan: druk de wandschakelaar 'verwarming' in, het rode ledje gaat branden
- Stel op de thermostaat erboven de gewenste temperatuur in met de + en - knoppen
- Druk op OK
- Het paneel gaat verwarmen en op de thermostaat wordt de omgevingstemperatuur weer weergegeven
- Sluit de deur

Plafondpaneel uitzetten

- Het IR paneel werkt op een timer. Na in totaal 60 minuten schakelt deze automatisch uit, het ledlampje dus ook

VENTILATOR

Graag tijdens het douchen de ventilator aanzetten met de wandschakelaar.

Na het uitzetten blijft deze nog eventjes doorlopen.