

# SNELSTART


## DAIKIN AFSTANDBEDIENING

Bij gebruik van de airconditioning: altijd de ramen en deuren sluiten.



De ventilatieroosters wel open houden.


### KOELEN OF VERWARMEN

**C.** Temperatuur: maak het niet kouder dan 22/23 graden zodra het buiten boven de 25 graden is, anders is de overgang te heftig.

**N.** Kies stand automatisch  via MODE door meerdere keren deze knop in te drukken. Zie linksboven. **Meer airco's aan in de zomer? Kies dan overal 'koelen' zodat de airco's niet met elkaar gaan conflicteren. Er is maar 1 buitenunit en die kan niet verwarmen en koelen tegelijk, hetgeen met 'automatisch' gevraagd zou kunnen worden als een ruimte te koel is geworden.**

**D.** Inschakelen, je hoort een piepje, linksboven staat ON en de klep van de airco gaat open. **Je voelt niet direct de luchtstroom, dit wordt opgebouwd.**

**P.** Luchtstroomsnelheid door meerdere keren deze knop in te drukken. Advies: kies ook automatisch  of de geluidsarme nachtstand 



- a Signaalzender
- b Lcd-scherm
- c Temperatuurregelknop
- d AAN/UIT-knop
- e Knop verticaal draaien
- f Knop horizontaal draaien
- g Knop Comfort airflow en Intelligent eye
- h Selectieknop
- i Knop voor klok en helderheid van het scherm van de binnenunit
- j Knoppen in-/uitschakeltimer
- k Weektimerknoppen
- l Knop Flash Streamer (luchtzuivering)
- m Knop Econo en geluidsarme stand buitenunit
- n Standknop
- o Powerful-knop
- p Ventilatorknop

**E. of F.** Uitblaasrichting. Druk op E of F en het icoon is zichtbaar op het display. De blaasrichting beweegt. Wil je deze liever in een bepaalde stand vastzetten? Druk dezelfde knop nogmaals in op het gewenste moment. Blaasstand E niet vastzetten richting muur.

**E. en F.** 3D-uitblaasrichting. Druk op E en F en de iconen zijn beide zichtbaar op het display. De blaasrichting beweegt. Wil je de 3D-uitblaasrichting vastzetten? Druk beide knoppen nogmaals in op het gewenste moment. Niet vastzetten richting muur.

**G.** Geen blaaslucht op je lichaam? Meerdere keren drukken wijzigt de functie. **Comfort** = koelen via bovenstroom en verwarmen via een luchtstroom over de vloer. **Intelligent eye** = aanpassing van de blaasrichting als beweging wordt gedetecteerd. 20 min. geen beweging? Dan gaat de airco in de energiebesparing.

Dit werkt niet als E - verticaal bewegen - is ingesteld; dit werkt ook niet als de geluidsarme nachtstand (P) is ingesteld of als powerful in ingesteld.



Weergave	Werking
	Comfort
	Intelligent eye
	Comfort en Intelligent eye
—	Beide uitgeschakeld

**O.** Powerful. Indien ingeschakeld dan werkt de airco 20 min. op vol vermogen, daarna schakelt deze automatisch over in de ingestelde stand.

**M.** Geluidsarme buitenunit : kies geluidsarm  of geluidsarm en economisch  